封面

封面反

choetech

User Manual

500W Portable Power Station

Model: B500

EN

Thank you for choosing choetech!

This product is designed to provide off-grid power to your electronic equipment. Whether you are camping, traveling, working, or facing an emergency, this power station can be your reliable source. Please read this manual carefully to ensure safe and efficient operation. Keep it in a safe place for future reference.

Notice: For your safety, do not put in deep and frequency use by months or years.

Please read this entire manual and be familiar with the device before the first time use. Pay attention to the "Safety Instructions".

Package List

1×500W Portable Power Station, 1×User Manual

Product Diagram



Specifications

Battery Capacity	460Wh/120,000mAh
Input	100W PD/60W PD/100W USB-C
	60W USB-A (Max. 18W per port)
	12V/10A (120W) DC (5.5×2.1mm)
	100W Solar Input (12-30V, 10A Max.)
Output	500W AC (1000W Surge, 50/60Hz, Pure Sine Wave)
	100W PD/60W PD/100W USB-C
	60W USB-A (Max. 18W per port)
	120W DC (5.5×2.1mm)
Charging Time	Solar Panel: The charging time depends on the power of the solar panel and the sunlight.
	AC Power: 1.5 hours (0-100%)
	Car Charger: 4 hours (0-100%)
Charging Temperature	0°C-40°C (32°F-104°F)
Operating Temperature	-10°C-40°C (14°F-104°F)

Operation Instruction

1. How to turn on the system and check the battery?

Press the power button once to turn on the system. Check the battery via the ribbon output icon. You can check the battery via the LCD screen.

During the first use or frequent non-use situation, please plug into a charger and fully open it any time to maintain battery performance.

2. How to recharge the device?

AC port charging

Plug the included power adapter into AC input port (12-30V, 10A) and connect to an outlet. Charging time depends on the power of the solar panel and the sunlight. Car charger: 4 hours (0-100%) AC Power: 1.5 hours (0-100%) Solar Panel: 4 hours (0-100%) (Under ideal conditions) Note: Use only the included AC transformer adapter. Do not use an incompatible charger or power source. Do not charge while the system is in use.

Charging voltage range: 12-30V, the maximum charging power of 10 pcs is 100W.

3. How to use AC function?

Press the AC button to turn on the AC port. Ensure that the device is ready for power supply. Check that no wires are damaged or exposed. Do not exceed rated AC up to 1000W Watts peak.

4. How to use cigarette port and DC output port?

Press the DC button to turn on the DC output. Press the DC button, the Cigarette Port can be used to power car appliances. Ensure the device is ready for power supply. Check that no wires are damaged or exposed. Do not exceed rated DC up to 120W Watts peak.

5. How to use USB-A and USB-C?

Plug your device into the USB-A port (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A) or USB-C port (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A). Ensure the device is ready for power supply. Check that no wires are damaged or exposed. Do not exceed rated USB-A up to 60W Watts peak, USB-C up to 100W Watts peak.

6. How to use the flashlight?

Press the flashlight button to turn on the flashlight. Press the flashlight button again to switch between high, low, SOS, and off modes.

7. How to use the system?

Ensure that the system is turned on and the charging cable is plugged into the input port. Check the battery level to ensure it is sufficient for your needs. Plug your device into the appropriate output port. Monitor the charging process to avoid overcharging.

Problems & Solution

Please refer to the battery and inverter troubleshooting at the end of the manual.

Important Safety Instructions

Disclaim

Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred or attempt to pass the battery. Do not modify the battery, including attempting to insert foreign objects into the battery, immersing or exposing the battery to water or other liquids, exposing the battery to fire, explosion or other hazards. Do not use damaged batteries.

Warning

When using the product, basic precautions should always be followed, including the following:

• Please read all instructions before using the product.

• To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.

• Do not disassemble the product.

• To reduce the risk of electric shock, do not expose to rain or snow.

• Do not operate the product if it has been dropped or damaged in any manner. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.

• Do not expose to high temperatures (or shorten the battery life. Please avoid prolonged exposure to direct sunlight.

• Please keep product away from radiators, stoves or any other heat sources.

• Please keep product away from corrosive liquids and gases. Do not use in humid environment.

• Do not use the product if it is damaged, cracked, or leaking. Contact choetech or your retail store for inspection.

• Do not use the product if the battery is damaged, cracked, or leaking. Contact choetech or your retail store for inspection.

Cautions

• Product is not permitted on aircraft.

• To avoid battery leaks, do not mix new & used batteries or different types of batteries.

• If you have bad antenna reception, we strongly recommend using the original or similar charger and cable.

• Please dispose of batteries properly and do not expose to fire or liquids.

• Do not dissemble the product.

• Keep clean and wipe dusting the product.

• Please avoid extreme temperatures.

• Please dispose of batteries and electronic goods in accordance with local regulations.

CN

choetech欢迎您！

私产品旨在为您的电子设备提供离网电源。无论您是露营、旅行、工作还是面临紧急情况，这个电源站都可以成为您可靠的电源。请仔细阅读本手册，以确保安全有效地操作。请将其放在安全的地方以备将来参考。

注意：为了您的安全，请勿将其长期频繁使用。

请在首次使用前阅读本手册并熟悉设备。请注意“安全说明”。

包装清单

1×500W便携式储能电源，1×使用说明书

产品图示

参数

电池容量	460Wh/120,000mAh
输入	100W PD/60W PD/100W USB-C
	60W USB-A（单口最大18W）
	12V/10A（120W）DC（5.5×2.1mm）
	100W太阳能输入（12-30V，10A最大）
输出	500W AC（1000W浪涌，50/60Hz，纯正弦波）
	100W PD/60W PD/100W USB-C
	60W USB-A（单口最大18W）
	120W DC（5.5×2.1mm）
充电时间	太阳能板：充电时间取决于太阳能板的功率和日照情况。
	AC电源：1.5小时（0-100%）
	车充：4小时（0-100%）
充电温度	0°C-40°C（32°F-104°F）
工作温度	-10°C-40°C（14°F-104°F）

操作说明

1. 如何开启系统并检查电池？

按一下电源按钮开启系统。通过输出图标上的条形图检查电池。您可以通过LCD屏幕检查电池。

在首次使用或频繁不使用的情况下，请随时将其插入充电器并完全打开，以保持电池性能。

2. 如何为设备充电？

AC端口充电

将随附的电源适配器插入AC输入端口（12-30V，10A），并连接到插座。充电时间取决于太阳能板的功率和日照情况。车载充电器：4小时（0-100%）AC电源：1.5小时（0-100%）太阳能板：4小时（0-100%）（理想条件下）注意：仅使用随附的AC变压器适配器。请勿使用不兼容的充电器或电源。系统使用时请勿充电。

充电电压范围：12-30V，10个插头的最大充电功率为100W。

3. 如何使用AC功能？

按AC按钮开启AC端口。确保设备已准备好供电。检查是否有电线损坏或裸露。请勿超过额定AC最大1000瓦峰值。

4. 如何使用点烟器端口和DC输出端口？

按DC按钮开启DC输出。按DC按钮，点烟器端口可用于为车载电器供电。确保设备已准备好供电。检查是否有电线损坏或裸露。请勿超过额定DC最大120瓦峰值。

5. 如何使用USB-A和USB-C？

将您的设备插入USB-A端口（5V/3A，9V/2.22A，12V/1.67A）或USB-C端口（5V/3A，9V/3A，12V/3A，15V/3A，20V/5A）。确保设备已准备好供电。检查是否有电线损坏或裸露。USB-A最大60瓦峰值，USB-C最大100瓦峰值。

6. 如何使用手电筒？

按手电筒按钮开启手电筒。再次按手电筒按钮可在高亮、低亮、SOS和关闭模式之间切换。

7. 如何使用系统？

确保系统已开启，充电线已插入输入端口。检查电池电量，确保其足够满足您的需求。将您的设备插入适当的输出端口。监控充电过程，避免过充。

问题与解决方法

请参阅本手册末尾的电池和逆变器故障排除。

重要安全注意事项

免责声明

请勿拆解、打开、压碎、弯曲、变形、刺穿、切碎或试图穿过电池。请勿改装电池，包括试图将异物插入电池、将电池浸入或暴露于水或其他液体、将电池暴露于火、爆炸或其他危险。请勿使用损坏的电池。

警告

使用产品时，应遵守基本预防措施，包括以下内容：

1. 使用前请阅读所有说明。

2. 为减少受伤风险，儿童在附近使用产品时，必须密切监督。

3. 请勿拆解产品。

4. 为减少触电风险，请勿将产品暴露在雨雪中。

5. 如果电源线损坏，必须由制造商、其维修代理商或类似合格人员更换，以避免危险。

6. 请勿将产品暴露在高温下（或缩短电池寿命。请避免长时间阳光直射。

7. 请将产品远离散热器、炉灶或任何其他热源。

8. 请将产品远离腐蚀性液体和气体。请勿在潮湿环境中使用。

9. 如果产品已损坏、破裂或漏液，请勿使用。联系choetech或您的零售店进行检查。

10. 如果电池已损坏、破裂或漏液，请勿使用产品。联系choetech或您的零售店进行检查。

注意事项

• 产品不允许在飞机上使用。

• 为避免电池泄漏，请勿混用新旧电池或不同类型的电池。

• 如果天线接收不良，我们强烈建议使用原装或类似的充电器和电缆。

• 请妥善处理电池，请勿将其暴露于火或液体中。

• 请勿拆解产品。

• 保持清洁，擦拭灰尘。

• 请避免极端温度。

• 请根据当地法规处理电池和电子产品。

JP

choetechをお選びいただきありがとうございます！

この製品は、電子機器にオフグリッド電源を供給するように設計されています。キャンプ、旅行、仕事、緊急時など、どのような場合でも、この発電所は信頼できる電源となります。安全かつ効率的な操作を確保するために、このマニュアルをよくお読みください。今後の参考のために、安全な場所に保管してください。

注意：安全のため、月や年単位で頻繁に使用しないでください。

初めて使用する前に、この取扱説明書全体をお読みいただき、デバイスに慣れてください。「安全上の注意」にご注意ください。

パッケージリスト

500W ポータブル パワー ステーション 1 台、ユーザー マニュアル 1 部

製品イメージ図

仕様

バッテリー容量	460Wh/120,000mAh
入力	100W PD/60W PD/100W USB-C
	60W USB-A（最大 18W/ポート）
	12V/10A（120W）DC（5.5×2.1mm）
	100W ソーラー入力（12-30V、10A 最大）
出力	500W AC（1000W サージ、50/60Hz、純正弦波）
	100W PD/60W PD/100W USB-C
	60W USB-A（最大 18W/ポート）
	120W DC（5.5×2.1mm）
充電時間	ソーラー パネル：充電時間はソーラー パネルの電力と日光によって異なります。
	AC 電源：1.5 時間（0-100%）
	車両充電器：4 時間（0-100%）
充電温度	0°C-40°C（32°F-104°F）
動作温度	-10°C-40°C（14°F-104°F）

使用方法ガイド

1. 電源をオンにしてバッテリーを確認する方法は？

電源ボタンを 1 回押してシステムをオンにします。出力アイコンのリボンでバッテリーを確認します。LCD スクリーンでバッテリーを確認できます。

初回使用時または頻繁に使用しない場合は、バッテリーのパフォーマンスを維持するために、いつでも充電器に接続して完全に開いてください。

2. デバイスを再充電する方法は？

AC ポートの充電

付属の電源アダプターを AC 入力ポート（12-30V、10A）に差し込み、コンセントに接続します。充電時間はソーラー パネルの電力と日光によって異なります。車両充電器：4 時間（0-100%）AC 電源：1.5 時間（0-100%）ソーラー パネル：4 時間（0-100%）（理想的な条件下）注意：付属の AC トランス アダプターのみを使用してください。互換性のない充電器または電源は使用しないでください。システムの使用中は充電しないでください。

充電電圧範囲：12-30V、10 個のプラグの最大充電電力は 100W です。

3. AC 機能の使用方法は？

AC ボタンを押して AC ポートをオンにします。デバイスが電力供給の準備ができていることを確認します。ワイヤーが損傷または露出していないことを確認します。定格 AC を最大 1000 ワットのピーク時まで超えないでください。

4. シガレット ポートと DC 出力ポートの使用方法は？

DC ボタンを押して DC 出力をオンにします。DC ボタンを押すと、シガレット ポートを使用して車載機器に電力を供給できます。デバイスが電力供給の準備ができていることを確認します。ワイヤーが損傷または露出していないことを確認します。定格 DC を最大 120 ワットのピーク時まで超えないでください。

5. USB-A と USB-C の使用方法は？

デバイスを USB-A ポート（5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A）または USB-C ポート（5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A）に接続します。デバイスが電力供給の準備ができていることを確認します。ワイヤーが損傷または露出していないことを確認します。USB-A 最大 60 ワットのピーク時まで、USB-C 最大 100 ワットのピーク時まで。

6. フラッシュライトの使用方法は？

フラッシュライト ボタンを押してフラッシュライトをオンにします。フラッシュライト ボタンを再度押すと、ハイ、ロー、SOS、オフ モードを切り替えます。

7. システムの使用方法は？

システムがオンになっていることと、充電ケーブルが入力ポートに接続されていることを確認します。バッテリー残量をチェックして、ニーズに十分であることを確認します。デバイスを適切な出力ポートに接続します。充電プロセスを監視して、過充電を避けます。

問題と解決方法

バッテリーとインバーターのトラブルシューティングについては、このマニュアルの最後を参照してください。

重要な安全上の注意

免責事項

バッテリーを分解、開く、押しつぶす、曲げる、変形させる、穴を開ける、細断する、または通過しようとしないでください。バッテリーを改造しないでください。これには、異物をバッテリーに挿入しようとすること、バッテリーを水やその他の液体に浸したり露出したりすること、バッテリーを火、爆発、またはその他の危険にさらすことが含まれます。損傷したバッテリーを使用しないでください。

警告

製品を使用する際は、以下を含む基本的な予防措置を常に守る必要があります：

1. 使用する前に、すべての指示をお読みください。

2. 子供が近くで製品を使用する場合は、怪我のリスクを減らすために、細心の注意を払う必要があります。

3. 製品を分解しないでください。

4. 感電のリスクを減らすために、製品を雨や雪にさらさないでください。

5. 電源コードが損傷した場合は、危険を避けるために、メーカー、その修理代理店、または同様の資格のある人物に交換してもらう必要があります。

6. 製品を高温にさらさないでください（または、バッテリー寿命を縮めないでください。直射日光への長時間の露出は避けてください。

7. 製品はラジエーター、ストーブ、その他の熱源から遠ざけてください。

8. 製品は腐食性の液体やガスから遠ざけてください。湿気の多い環境では使用しないでください。

9. 製品が損傷、ひび割れ、または液漏れしている場合は、使用しないでください。choetech または小売店に連絡して検査を受けてください。

10. バッテリーが損傷、ひび割れ、または液漏れしている場合は、製品を使用しないでください。choetech または小売店に連絡して検査を受けてください。

注意事項

• 本製品は航空機内での使用は許可されていません。

• バッテリーの液漏れを防ぐために、新品と使用済みのバッテリーや異なる種類のバッテリーを混ぜないでください。

• アンテナの受信状態が悪い場合は、純正または同等の充電器とケーブルの使用を強くお勧めします。

• バッテリーは適切に廃棄し、火や液体にさらさないでください。

• 製品を分解しないでください。

• 清潔に保ち、ほこりを拭き取ってください。

• 極端な温度は避けてください。

• 地域の規制に従ってバッテリーと電子機器を廃棄してください。

AR

choetech مرحبًا بك في

نحن سعداء لأنك اخترت choetech! تم تصميم هذا المنتج لتزويد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة خارج الشبكة. سواء كنت تخيم أو تسافر أو تعمل أو تواجه حالة طارئة، يمكن أن تكون محطة الطاقة هذه مصدرك الموثوق. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية لضمان التشغيل الآمن والفعال. احتفظ به في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل.

ملاحظة: لسلامتك، لا تستخدمه لفترات طويلة أو بشكل متكرر لأشهر أو سنوات.

يرجى قراءة هذا الدليل بالكامل والتعرف على الجهاز قبل الاستخدام لأول مرة. انتبه إلى "تعليمات السلامة".

قائمة الحزمة

1 × محطة طاقة محمولة 500 واط، 1 × دليل المستخدم

رسم توضيحي للمنتج



المواصفات

سعة البطارية	460Wh/120,000mAh
الإدخال	100W PD/60W PD/100W USB-C
	60W USB-A (بحد أقصى 18W لكل منفذ)
	12V/10A (120W) DC (5.5×2.1mm)
	إدخال الطاقة الشمسية 100W (12-30V، 10A بحد أقصى)
الإخراج	500W AC (1000W ذروة، 50/60Hz، موجة جيبية نقية)
	100W PD/60W PD/100W USB-C
	60W USB-A (بحد أقصى 18W لكل منفذ)
	120W DC (5.5×2.1mm)
وقت الشحن	لوحة الطاقة الشمسية: يعتمد وقت الشحن على طاقة اللوحة الشمسية وأشعة الشمس.
	طاقة التيار المتردد: 1.5 ساعة (0-100%)
	شاحن السيارة: 4 ساعات (0-100%)
درجة حرارة الشحن	0°C-40°C (32°F-104°F)
درجة حرارة التشغيل	-10°C-40°C (14°F-104°F)

تعليمات التشغيل

1. كيف تقوم بتشغيل النظام وفحص البطارية؟

اضغط على زر الطاقة مرة واحدة لتشغيل النظام. تحقق من البطارية عبر شريط إخراج الأيقونة. يمكنك التحقق من البطارية عبر شاشة LCD.

أثناء الاستخدام الأول أو في حالات عدم الاستخدام المتكرر، يرجى التوصيل بشاحن وفتحه بالكامل في أي وقت للحفاظ على أداء البطارية.

2. كيف تقوم بإعادة شحن الجهاز؟

شحن منفذ التيار المتردد

قم بتوصيل محول الطاقة المرفق بمنفذ إدخال التيار المتردد (12-30V، 10A) وقم بالتوصيل بمأخذ. يعتمد وقت الشحن على طاقة اللوح الشمسي وأشعة الشمس. شاحن السيارة: 4 ساعات (0-100%) طاقة التيار المتردد: 1.5 ساعة (0-100%) لوح الطاقة الشمسية: 4 ساعات (0-100%) (في ظل الظروف المثالية) ملاحظة: استخدم فقط محول التيار المتردد المرفق. لا تستخدم شاحنًا أو مصدر طاقة غير متوافق. لا تقم بالشحن أثناء استخدام النظام.

نطاق جهد الشحن: 12-30V، الحد الأقصى لطاقة الشحن لـ 10 قطع هو 100W.

3. كيف تستخدم وظيفة التيار المتردد؟

اضغط على زر التيار المتردد لتشغيل منفذ التيار المتردد. تأكد من أن الجهاز جاهز لإمداد الطاقة. تحقق من عدم وجود أسلاك تالفة أو مكشوفة. لا تتجاوز التيار المتردد المقنن بما يصل إلى 1000 واط ذروة.

4. كيف تستخدم منفذ ولاعة السجائر ومنفذ إخراج التيار المستمر؟

اضغط على زر التيار المستمر لتشغيل إخراج التيار المستمر. اضغط على زر التيار المستمر، يمكن استخدام منفذ ولاعة السجائر لتشغيل أجهزة السيارة. تأكد من أن الجهاز جاهز لإمداد الطاقة. تحقق من عدم وجود أسلاك تالفة أو مكشوفة. لا تتجاوز التيار المستمر المقنن بما يصل إلى 120 واط ذروة.

5. كيف تستخدم USB-A وUSB-C؟

قم بتوصيل جهازك بمنفذ USB-A (5V/3A، 9V/2.22A، 12V/1.67A) أو منفذ USB-C (5V/3A، 9V/3A، 12V/3A، 15V/3A، 20V/5A). تأكد من أن الجهاز جاهز لإمداد الطاقة. تحقق من عدم وجود أسلاك تالفة أو مكشوفة. لا تتجاوز USB-A بقوة 60 واط ذروة، USB-C بقوة 100 واط ذروة.

6. كيف تستخدم المصباح؟

اضغط على زر المصباح لتشغيل المصباح. اضغط على زر المصباح مرة أخرى للتبديل بين الأوضاع العالية والمنخفضة وSOS والإيقاف.

7. كيف تستخدم النظام؟

تأكد من تشغيل النظام وتوصيل كابل الشحن بمنفذ الإدخال. تحقق من مستوى البطارية للتأكد من كفايته لاحتياجاتك. قم بتوصيل جهازك بمنفذ الإخراج المناسب. راقب عملية الشحن لتجنب الشحن الزائد.

حل المشكلات

يرجى الرجوع إلى استكشاف أخطاء البطارية والعاكس وإصلاحها في نهاية الدليل.

تعليمات السلامة الهامة

إخلاء المسؤولية

لا تقم بتفكيك البطارية أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو تشويهها أو ثقبها أو تمزيقها أو محاولة تمريرها. لا تقم بتعديل البطارية، بما في ذلك محاولة إدخال أجسام غريبة في البطارية، أو غمر البطارية أو تعريضها للماء أو السوائل الأخرى، أو تعريض البطارية للنار أو الانفجار أو المخاطر الأخرى. لا تستخدم البطاريات التالفة.

تحذير

عند استخدام المنتج، يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

• يرجى قراءة جميع التعليمات قبل استخدام المنتج.

• لتقليل خطر الإصابة، يلزم الإشراف الدقيق عند استخدام المنتج بالقرب من الأطفال.

• لا تقم بتفكيك المنتج.

• لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تعرضه للمطر أو الثلج.

• لا تقم بتشغيل المنتج إذا تعرض للسقوط أو التلف بأي طريقة. إذا كان سلك الطاقة تالفًا، فيجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو أشخاص مؤهلين مماثلين لتجنب الخطر.

• لا تعرضه لدرجات حرارة عالية (أو قصر عمر البطارية. يرجى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

• يرجى إبعاد المنتج عن المشعات أو المواقد أو أي مصادر حرارة أخرى.

• يرجى إبعاد المنتج عن السوائل والغازات المسببة للتآكل. لا تستخدمه في بيئة رطبة.

• لا تستخدم المنتج إذا كان تالفًا أو متشققًا أو يسرب. اتصل بـ choetech أو متجر البيع بالتجزئة الخاص بك للفحص.

• لا تستخدم المنتج إذا كانت البطارية تالفة أو متشققة أو تسرب. اتصل بـ choetech أو متجر البيع بالتجزئة الخاص بك للفحص.

تنبيهات

• المنتج غير مسموح به على متن الطائرة.

• لتجنب تسرب البطارية، لا تخلط البطاريات الجديدة والمستعملة أو أنواع مختلفة من البطاريات.

• إذا كان لديك استقبال هوائي سيئ، فإننا نوصي بشدة باستخدام الشاحن والكابل الأصليين أو المماثلين.

• يرجى التخلص من البطاريات بشكل صحيح وعدم تعريضها للنار أو السوائل.

• لا تقم بتفكيك المنتج.

• حافظ على النظافة ومسح الغبار عن المنتج.

• يرجى تجنب درجات الحرارة القصوى.

• يرجى التخلص من البطاريات والسلع الإلكترونية وفقًا للوائح المحلية.

PL

Dziękujemy za wybranie choetech!

Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić zasilanie Twoim urządzeniom elektronicznym, niezależnie od miejsca, czy znajdujesz się na kempingu, podróżujesz, pracujesz czy stoisz w obliczu sytuacji awaryjnej. Ta stacja zasilająca może być Twoim niezawodnym źródłem zasilania. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby zapewnić bezpieczne i wydajne użytkowanie. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

Uwaga: Dla Twojego bezpieczenstwa nie stosuj przez miesiące lub lata do częstego użytku.

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję obsługi i zapoznaj się z urządzeniem. Zwróć uwagę na „Instrukcje bezpieczeństwa".

Lista pakowania

1 × przenośna stacja zasilająca o mocy 500W, 1 × instrukcja obsługi

Ilustracja produktu

Parametry

Pojemność baterii	460Wh/120,000mAh
Wejście	100W PD/60W PD/100W USB-C
	60W USB-A (maks. 18W na port)
	12V/10A (120W) DC (5,5×2,1mm)
	100W wejście słoneczne (12-30V, maks. 10A)
Wyjście	500W AC (1000W szczyt, 50/60Hz, czysta fala sinusoidalna)
	100W PD/60W PD/100W USB-C
	60W USB-A (maks. 18W na port)
	120W DC (5,5×2,1mm)
Czas ładowania	Panel słoneczny: Czas ładowania zależy od mocy panelu słonecznego i nasłonecznienia.
	Zasilanie AC: 1,5 godziny (0-100%)
	Ładowarka samochodowa: 4 godziny (0-100%)
Temperatura ładowania	0°C-40°C (32°F-104°F)
Temperatura robocza	-10°C-40°C (14°F-104°F)

Instrukcja obsługi

1. Jak uruchomić system i sprawdzić baterię?

Naciśnij przycisk zasilania raz, aby uruchomić system. Sprawdź baterię za pomocą wstążkowego wyjścia ikony. Możesz sprawdzić baterię za pomocą ekranu LCD.

Podczas pierwszego użytku lub w sytuacjach częstego nieużywania, podłącz do ładowarki i w pełni otwórz w dowolnym momencie, aby zachować wydajność baterii.

2. Jak naładować urządzenie?

Ładowanie portu AC

Podłącz dołączony zasilacz do wejścia AC (12-30V, 10A) i podłącz do gniazdka. Czas ładowania zależy od mocy panelu słonecznego i nasłonecznienia. Ładowarka samochodowa: 4 godziny (0-100%) Zasilanie AC: 1,5 godziny (0-100%) Panel słoneczny: 4 godziny (0-100%) (w idealnych warunkach) Uwaga: Używaj tylko dołączonego zasilacza transformatorowego AC. Nie używaj niekompatybilnej ładowarki ani źródła zasilania. Nie ładuj podczas korzystania z systemu.

Zakres napięcia ładowania: 12-30V, maksymalna moc ładowania 10 sztuk wynosi 100W.

3. Jak korzystać z funkcji AC?

Naciśnij przycisk AC, aby włączyć port AC. Upewnij się, że urządzenie jest gotowe do zasilania. Sprawdź, czy przewody nie są uszkodzone ani odsłonięte. Nie przekraczaj znamionowego prądu przemiennego do 1000 watów szczytowych.

4. Jak korzystać z gniazda zapalniczki i portu wyjściowego DC?

Naciśnij przycisk DC, aby włączyć wyjście DC. Naciśnij przycisk DC, gniazdo zapalniczki może służyć do zasilania urządzeń samochodowych. Upewnij się, że urządzenie jest gotowe do zasilania. Sprawdź, czy przewody nie są uszkodzone ani odsłonięte. Nie przekraczaj znamionowego prądu stałego do 120 watów szczytowych.

5. Jak korzystać z USB-A i USB-C?

Podłącz urządzenie do portu USB-A (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A) lub portu USB-C (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A). Upewnij się, że urządzenie jest gotowe do zasilania. Sprawdź, czy przewody nie są uszkodzone ani odsłonięte. USB-A do maksymalnie 60 watów szczytowych, USB-C do maksymalnie 100 watów szczytowych.

6. Jak korzystać z latarki?

Naciśnij przycisk latarki, aby włączyć latarkę. Naciśnij przycisk latarki ponownie, aby przełączać między trybami wysokim, niskim, SOS i wyłączonym.

7. Jak korzystać z systemu?

Upewnij się, że system jest włączony, a kabel ładowania jest podłączony do portu wejściowego. Sprawdź poziom naładowania baterii, aby upewnić się, że jest wystarczający do Twoich potrzeb. Podłącz urządzenie do odpowiedniego portu wyjściowego. Monitoruj proces ładowania, aby uniknąć przeładowania.

Rozwiązywanie problemów

Zapoznaj się z rozwiązywaniem problemów z akumulatorem i falownikiem na końcu instrukcji.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Zastrzeżenie

Nie rozmontowuj, nie otwieraj, nie zgniataj, nie zginaj, nie odkształcaj, nie przebijaj, nie rozdrabniaj ani nie próbuj przepuścić baterii. Nie modyfikuj baterii, w tym nie próbuj wkładać obcych przedmiotów do baterii, nie zanurzaj ani nie wystawiaj baterii na działanie wody lub innych płynów, nie wystawiaj baterii na działanie ognia, eksplozji lub innych zagrożeń. Nie używaj uszkodzonych baterii.

Ostrzeżenie

Podczas korzystania z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

• Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.

• Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest uważny nadzór, gdy produkt jest używany w pobliżu dzieci.

• Nie demontuj produktu.

• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wystawiaj na deszcz ani śnieg.

• Nie używaj produktu, jeśli został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

• Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur (lub skróć żywotność baterii. Unikaj długotrwałego wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Trzymaj produkt z dala od grzejników, kuchenek lub innych źródeł ciepła.

• Trzymaj produkt z dala od żrących cieczy i gazów. Nie używaj w wilgotnym środowisku.

• Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty lub przecieka. Skontaktuj się z choetech lub swoim sklepem detalicznym w celu kontroli.

• Nie używaj produktu, jeśli bateria jest uszkodzona, pęknięta lub przecieka. Skontaktuj się z choetech lub swoim sklepem detalicznym w celu kontroli.

Uwagi

• Produkt nie jest dozwolony na pokładzie samolotu.

• Aby uniknąć wycieków baterii, nie mieszaj nowych i używanych baterii ani baterii różnych typów.

• Jeśli masz słaby odbiór anteny, zdecydowanie zalecamy korzystanie z oryginalnej lub podobnej ładowarki i kabla.

• Prosimy o prawidłową utylizację baterii i nie narażanie ich na działanie ognia lub cieczy.

• Nie demontuj produktu.

• Dbaj o czystość i wycieraj kurz z produktu.

• Unikaj skrajnych temperatur.

• Prosimy o utylizację baterii i produktów elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.

FR

Merci d'avoir choisi choetech !

Ce produit est conçu pour fournir une alimentation hors réseau à vos appareils électroniques. Que vous soyez en camping, en voyage, que vous soyez dans votre bureau ou que vous soyez confronté à une situation d'urgence, cette centrale électrique peut être votre source fiable. Veuillez lire attentivement ce manuel afin de garantir un fonctionnement sûr et efficace. Conservez-le dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Avis : Pour votre sécurité, ne pas utiliser pendant des mois ou des années.

Veuillez lire l'intégralité de ce manuel et vous familiariser avec l'appareil avant la première utilisation. Faites attention aux « Consignes de sécurité ».

Liste d'emballage

1 centrale électrique portable de 500 W, 1 × mode d'emploi

Illustration du produit

Paramètres

Capacité de la batterie	460Wh/120,000mAh
Entrée	100W PD/60W PD/100W USB-C
	60W USB-A (max. 18W par port)
	12V/10A (120W) DC (5,5×2,1mm)
	Ent