

UGREEN

USB 3.0 CARD READER
FOR TF/SD CARD
MANUAL


Model: CM104 | P/N: 40752

English


Thank you for purchasing UGREEN products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

PRODUCT DETAILS

- 1. USB 3.0 Connector
- 2. SD Card Slot
- 3. TF Card Slot



HOW IT WORKS



Always use the Safely Remove Hardware feature before disconnecting your memory card.


- 1 -

Deutsch


Vielen Dank für den Einkauf von UGREEN Produkten. Für eine optimale Bedienung lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

PRODUKTDETAILS

- 1. USB 3.0 Stecker
- 2. SD Karte Steckplatz
- 3. TF Karte Steckplatz



WIE ES FUNKTIONIERT



Wählen Sie immer die Option "Hardware sicher entfernen" zuerst, bevor Sie die Speicherkarte entfernen.


- 2 -

Français


Merci d'avoir acheté le produit d'UGREEN. Afin de garantir le fonctionnement optimal, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation.

DÉTAILS DU PRODUIT

- 1. Connecteur USB 3.0
- 2. Slot de Carte SD
- 3. Slot de Carte TF



FONCTIONNEMENT



Veuillez Retirer le Périphérique en Toute Sécurité avant de débrancher la carte mémoire.


- 3 -

Español


Gracias por comprar desde UGREEN. Para el óptimo funcionamiento del producto, haga el favor de leer el manual detenidamente antes de usarlo.

DETALLES DE PRODUCTO

- 1. Conector USB 3.0
- 2. Ranura de Tarjeta SD
- 3. Ranura de Tarjeta TF



CÓMO FUNCIONA



Antes de quitar su tarjeta de memoria, es necesario usar el icono de notificación Quitar hardware de forma segura.


- 4 -

Italiano


Grazie per acquistare i prodotti UGREEN. Per operazione ottimale, si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare.

DETTAGLI PRODOTTO

- 1. Connettore USB 3.0
- 2. Slot per Schede SD
- 3. Slot per Schede TF



COME FUNZIONA



Utilizzare sempre la funzionalità Rimozione sicura dell'hardware prima di scollegare la tua scheda di memoria.


- 5 -

日本語


この度はUGREEN製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。そのあとは是非大切に保管してください。

商品仕様

- 1. USB 3.0コネクタ
- 2. SD カードスロット
- 3. TFカードスロット



接続方法



メモ리카ードを取り外す前に、必ずハードウェアの安全な取り外し機能をご使用ください。


- 6 -

Nederlands


Bedankt voor uw aankoop bij UGREEN. Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door voor een optimale werking.

Productinformatie

- 1. USB 3.0 Connector
- 2. SD Kaartsleuf
- 3. TF Kaartsleuf



Hoe Het Werkt



Gebruik altijd de functie Hardware veilig verwijderen voordat u uw geheugenkaart loskoppelt.


- 7 -

Svenska


Tack för ditt köp från UGREEN. Läs denna bruksanvisning noga innan du använder den för optimal användning.

Produktinformation

- 1. USB 3.0 Kontakt
- 2. SD Kortplats
- 3. TF Kortplats



Hur Det Fungerar



Använd alltid funktionen Säker borttagning av maskinvara innan du kopplar ur minneskortet.


- 8 -

Polskie


Dziękujemy za zakup od UGREEN. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem, aby zapewnić optymalne działanie.

Szczegóły Produktu

- 1. Złącze USB 3.0
- 2. Gniazdo Kart SD
- 3. Gniazdo Kart TF



Jak To Działa



Zawsze używaj funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu przed odłączeniem karty pamięci.

- 9 -