

Baseus BA01 odbiornik dźwięku Bluetooth 5.0 kabel USB adapter audio AUX

Włóż bezprzewodowy adapter USB do samochodowego portu USB lub ładowarki. Włóż wtyczkę audio mini jack 3.5 mm do samochodowego portu audio mini jack 3.5 mm lub portu Aux-in głośnika przewodowego. Po podłączeniu zasilania USB bezprzewodowy adapter USB Baseus jest zawsze włączony, biała dioda LED będzie migać.

Parowanie urządzeń

1. Podczas parowania dwóch urządzeń po raz pierwszy należy je trzymać w odległości max 1m od siebie.
2. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym, wyszukaj i wybierz z listy Baseus BA01, a następnie kliknij połącz.
3. Jeżeli pojawi się komunikat o wpisanie hasła, wprowadź hasło parowania „0000”.
Uwaga: Jeśli parowanie nie powiedzie się, powtórz je ponownie, aż biała dioda LED zacznie powoli migać.

Status wskaźnika LED

- Włączanie: biała dioda LED miga przez 1s
- Status parowania: Biała dioda LED szybko miga
- Stan gotowości: Biała dioda LED miga raz na 5 sekund